# mAgicTV Digital

B-MANU200887-02

スタート! mAgicTV Digital の基本的な操作手順を説明します。

### 番組表を開く

[mAgicガイド Digital] アイコンを ダブルクリックして起動します。



### こんな時は

番組データがない

[番組データ更新]をクリックすると番組 データをすぐに更新できます。



※番組データを更新中は視聴・録画できません。 ※予約録画が実行される場合、番組データの更新は中断されます。 ※録画中は、番組データの更新を行えません。

### その他更新方法

テレビを見る

放置する

更新されます。

テレビの視聴、録画をしていない時、 自動で番組データが更新されます。

▼mAgicガイド Digital 画面



現在放送中の 時間軸を表す ライン

現在放送中 の番組

ダブルクリック で視聴開始

放送中の番組は 赤いラインが 掛かっています

録画予約 したい番組 ダブルクリック

で録画予約

放送前の番組は 赤いラインより 下にあります。

基本動作

### 基本動作

# テレビを見る

[mAgicTV Digital] が起動して放映中の 番組が視聴できます。

#### チャンネル切替



▲mAgicTV Digital 画面

## 💡 こんな時は 🔮

### テレビが正しく 映らない

一部チャンネルが映らない、 映像がみだれるなど

ヘルプの【困った時には】 および『セットアップガイド』 の【チャンネルスキャン】を ご覧ください。また、B-CAS カードをご確認 ください。

#### -夕放送を見る

d ボタンをクリック するとデータ放送を 見られます。データ 放送を操作するには



君 ボタンをクリック し、リモコンを表示してください。


字幕とデータ放送は、番組 が対応している場合に 利用可能です。

### 直接テレビを 起動する



[mAgicTV Digital]の アイコンを ダブルクリ ックして 起動します。

### 予約設定を確認します。



3 予約されたか確認します。

番組表では 録画予約され た番組に赤い 帯が表示され

### 便利な予約機能

「毎週録画」、「プロテクト」など 様々な設定が行えます。

録画予約する

### 録画容量とプロテクト

mAgicTV Digitalでは、設定さ れた録画容量まで録画した番組 を保持できます。録画容量を超え ますと、古い番組から順に消去さ れていきます。


「プロテクト」された番組は、消去 の対象になりません。詳しくは、 画面で見るマニュアルの【録画容 量を増やす】【録画した番組を プロテクトする】を ご覧ください。

録画した番組の再生方法は裏面へ

# その3 再生する


### step.1 🥒

[ライブラリ]をクリックします。



### step.2/

再生したい番組を選んでダブルクリックします。



# step.3

[mAgicPlayer Digitalが起動し、録画番組を見ることができます。




### 詳細案内

# その他 画面で見るマニュアル

本紙に書かれていない操作・設定や対処方法が案内されています。





# step.2 🥟

「画面でみるマニュアル」が起動します。



▲画面で見るマニュアル

### 受信感度をチェックする



### 録画するドライブを変える



### キーワードなど条件で録画する



### 録画番組をBD/DVDにダビングする



### 録画番組を削除する



### こんなとき、どうしたらいいの?

「困ったときには」をご覧ください。 よくある問題の解決方法が記載されています。

